

... seit über 40 Jahren +

KRASO®

EINFACH + DICHT



KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® - geteilt - Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

1.7-MA.DE-v1.0-01.26-SB.DK



KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® - geteilt -

Innenabdichtung für Kabelschutzrohre Typ-R/Wellrohre zur Durchführung von einer oder mehreren Medienleitungen

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Medienleitung messen.
2. **KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® - geteilt** - öffnen und den Stopfen entfernen. Die Öffnung an der engsten Stelle messen und mit der Medienleitung abgleichen.
3. Sollte die Öffnung für die Medienleitung zu klein sein, den Gummiring von Hand nach hinten herausdrücken und abschneiden. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.
4. **KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® - geteilt** - um die Medienleitung führen.
5. **KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® - geteilt** - schließen.
6. **KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® - geteilt** - in das Kabelschutzrohr führen.
7. DrehmomentKontrollMuttern **KRASO® DKM** Schritt für Schritt über Kreuz anziehen. DrehmomentKontrollMuttern **KRASO® DKM** bis zum „**KLICK**“ Geräusch anziehen.

