

... seit über 40 Jahren +

# KRASO®

EINFACH + DICHT



## KRASO® Bodendurchführung Typ BDF Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •  
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



**KRASO GMBH & CO. KG**  
Baumannweg 1 | 46414 Rhede  
T +49(0)28 72 - 95 35 - 0  
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.1.1-MA.DE-v1.0-04.25-SB.DK



## KRASO® Bodendurchführung Typ BDF

zum Anschließen von KG/HT - Röhren

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. KRASO® Bodendurchführung Typ BDF auf erforderliche Länge kürzen und Schnittkante anfasen.
2. KRASO® Bodendurchführung Typ BDF mit Gleitmittel versehen und in die Grundleitung stecken.
3. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.
4. Bodenplatte betonieren.
5. KRASO® Deckel entfernen.
6. Lippenring reinigen (falls erforderlich).

