

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



KRASO[®] Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.48.1-MA.DE-v1.0-02.26-SB-DK



KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5

zum Einbau in Flächen mit Fahrverkehr

1. Den **KRASO®** Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 mit Gleitmittel versehen und in die Grundleitung stecken.
2. Sandfangkorb und Schlitzrost herausnehmen.
3. Den **KRASO®** Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 bauseits vor Verschmutzungen schützen.
4. Unterstützungskörbe mit Bewehrung einbringen. OKFF = Oberkante Fertigfußboden.
5. Bodenplatte betonieren.
6. Bauseits montierten Bauteilschutzdeckel entfernen.
7. Sandfangkorb und Schlitzrost einsetzen.

