

... seit über 40 Jahren +

KRASO®
EINFACH + DICHT



Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

6.2-MA.DE-v1.0-12.25-SB.DK



KRASO® Wanddurchführung Typ FBV-FR
Montageanleitung



KRASO® Wanddurchführung Typ FBV-FR

Wanddurchführung zur systemkonformen Anbindung an FBV-Folien

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. FBV-Folie an der Schalung befestigen.
2. Den KRASO® Deckel mit Hilfe eines Hammers annageln. Ggf. bauseitige FBV-Folie entfernen. Hierbei auf Mindestüberlappung gem. Herstellerangaben achten.*¹
3. KRASO® Wanddurchführung Typ FBV-FR auf den KRASO® Deckel stecken.
4. KRASO® FBV-Dichtungsmanschette über das KG-Rohr bis zur Schalung führen und die Frischbetonverbundfolie nach Herstellerangaben anarbeiten. DrehmomentKontrollMuttern KRASO® DKM Schritt für Schritt über Kreuz und bis zum „KLICK“ Geräusch anziehen.
5. Bewehrung verlegen. Betonüberdeckung im Bereich der Durchführung beachten. Bei Bedarf: KRASO® Wanddurchführung Typ FBV-FR an der Bewehrung fixieren.
6. **Wichtig:** Der Draht darf nicht an der KRASO® Vierstegdichtung fixiert werden.
7. Zuschalen und auf genügend Abstand zu den Spannstellen achten.
8. Wand betonieren. Um eine Entmischung im Bereich der Durchführung zu vermeiden darf die freie Fallhöhe des Betons 1 m nicht überschreiten.*²
9. Schalung entfernen.

