


## TECHNISCHES DATENBLATT



### KRASOflex<sup>®</sup> Arbeitsfugenband AA (WN)

#### Einsatzbereich

**KRASOflex<sup>®</sup>** außenliegendes Arbeitsfugenband AA dient der Abdichtung von horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen in wasserundurchlässigen Bauwerken aus Beton.

#### Technische Details

- + Außenliegend
- + Materialeigenschaften und Profilgeometrien der Fugenbänder erfüllen die Anforderungen gemäß **KRASOflex<sup>®</sup>** Werksnorm (WN)
- + Verwendung bei drückendem und nicht drückendem Wasser, sowie bei Bodenfeuchte gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- + Erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten der Klasse E der DIN EN 13501-1

#### Prüfungen

- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
- + Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-BS-240024



#### Material


Fugenband

PVC-P

## TECHNISCHES DATENBLATT

### KRASOflex<sup>®</sup> Arbeitsfugenband AA (WN)

Technische Zeichnung



| a = Gesamtbreite | b = Breite des Dehnteils | c = Banddicke | f = Höhe des Profils

Typ	a (cm)	b (cm)	c (cm)	f (cm)	Anzahl Sperranker	m / Rolle	Artikelnummer
AA240/20	240	90	4	20	4	25	KAA24020
AA240/35	240	100	4	35	4	25	KAA24035
AA320/25	320	100	4	25	6	25	KAA32025
AA320/35	320	100	4	35	6	25	KAA32035
AA500/35	500	120	4	35	8	20	KAA50035

## TECHNISCHES DATENBLATT

### KRASOflex<sup>®</sup> Arbeitsfugenband AA (WN)

#### Materialeigenschaften

Kennwerte	Anforderungen	Prüfvorschrift
Allgemeine Beschaffenheit	Frei von Blasen, Rissen und Lunkern	DIN 18 541 -2 (5.2)
Maßhaltigkeit	Einhaltung der Mindestmaße gemäß Anlage 1 bzw. der DIN 18541, Teil 1	DIN 18 541 -2 (5.3)
Shore-Härte	80 ± 5 Shore A	DIN 18 541 -2 (5.4)
Zugfestigkeit	≥ 8,0 MPa	DIN 18 541 -2 (5.5)
Bruchdehnung	≥ 230 %	DIN 18 541 -2 (5.5)

#### Transport

Das Fugenband ist schonend auf- und abzuladen und für den Transport zu sichern. Nach Anlieferung ist es auf Unversehrtheit, Maßhaltigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Bei hohen Außentemperaturen müssen Fugenbänder spannungsfrei transportiert und am Einbauort ausgelegt werden.

#### Lagerbedingungen

Die Fugenbänder sind auf der Transportpalette oder einer ebenen Unterlage zu lagern. Im Freien hat die Lagerung geschützt durch eine Abdeckung gegen Sonneneinstrahlung, Eis und Schnee zu erfolgen. Lagerräume sollten kühl, trocken und durchlüftet sein. Des Weiteren sind die Fugenbänder vor Wärmeeinstrahlung und künstlichem Licht mit hohem UV-Anteil zu schützen. Grundsätzlich sind die Fugenbänder geschützt vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu lagern.