

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



KRASO[®] Pumpensumpf Poly 400 - LR

Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

7.15-MA.DE-v1.0-02.25-SB-DK



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**



KRASO® Pumpensumpf Poly 400 - LR

zum Sammeln von Abwässern, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter **KRASO® Vierstegdichtung**, Schubverzahnung und Rohranschluss DN 110 passend für KG, HT und KG 2000 - Rohre, druckwasserdichtes Leerrohrsystem mit Schutzdeckel, Pumpensumpf-Schutzdeckel für die Rohbauphase
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Höhe vom **KRASO® Pumpensumpf Poly 400 - LR** messen.
Oberkante (OK) **KRASO® Pumpensumpf Poly 400 - LR** = OK Bodenplatte.
2. Aushub der Pumpensumpfgrube. **Wichtig:** Minstdurchmesser 100 cm.
3. Jeweils 30 cm Abstand zu den späteren Wänden.
4. Erstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder z.B. verdichtetem Material.
5. Ausrichten des **KRASO® Pumpensumpfes Poly 400 - LR**.
6. Füllboden bis Unterkante des ersten Anschlusses lagenweise anfüllen und einschlämmen.
Keine Rüttelplatte einsetzen.
7. Grundleitungen mit Gleitmittel einschmieren und an den Pumpensumpf anschließen.
Wichtig: Mit Kurzstücken starten. 2 x 0,5 m KG / KG 2000-Rohre verwenden!
8. Füllboden lagenweise anfüllen und einschlämmen. **Keine Rüttelplatte einsetzen.**
9. Folie und Bewehrung verlegen.
10. Betonieren.
11. Styroporkern und Schalungsdeckel nach Aushärtung des Betons entfernen.

